

Action Code	Ausgeführte Aktion	IR Code	Taster bei S8-2 OFF	Taster bei S8-2 ON
-n.A.-	RESET	0		
2	Programm White-Dimmer herunterdimmen start/stop	24		
3	Programm White-Dimmer hochdimmen start/stop	23		
4	Addierwert verringern	31	S3	
5	Addierwert erhöhen	30	S1	
6	Programm zurück	14	S4	
7	Programm vor	15	S2	
8	Menu – speichern	17		S6
9	Menu – laden	18	S6	
10	Mainmenu	13		
11	Menu – up	25		S1
12	Menu – right	26		S2
13	Menu – down	27		S3
14	Menu – left	28		S4
15	Menu – middle	29		S5
16	Programmhelligkeit um Addierwert erhöhen	20		
17	Programmhelligkeit um Addierwert verringern	19		
18	Programmhelligkeit speichern	22		
19	Programmhelligkeit laden	21		
21	Programm 1	1		
22	Programm 2	2		
23	Programm 3	3		
24	Programm 4	4		
25	Programm 5	5		
26	Programm 6	6		
27	Programm 7	7		
28	Programm 8	8		
29	Programm 9	9		
30	Programm 10	10		
31	Programm 11	11		
32	Programm 12	12		
33	Programmhelligkeit = 0%	n.A.		
34	Programmhelligkeit = 10%	n.A.		
35	Programmhelligkeit = 20%	n.A.		
36	Programmhelligkeit = 25%	n.A.		
37	Programmhelligkeit = 30%	n.A.		
38	Programmhelligkeit = 40%	n.A.		
39	Programmhelligkeit = 50%	n.A.		
40	Programmhelligkeit = 60%	n.A.		
41	Programmhelligkeit = 70%	n.A.		
42	Programmhelligkeit = 75%	n.A.		
43	Programmhelligkeit = 80%	n.A.		
44	Programmhelligkeit = 90%	n.A.		
45	Programmhelligkeit = 100%	n.A.		
47	DMX Wert für Kanal 1 um Addierwert erhöhen	n.A.		
48	DMX Wert für Kanal 1 um Addierwert verringern	n.A.		
49	DMX Wert für Kanal 2 um Addierwert erhöhen	n.A.		
50	DMX Wert für Kanal 2 um Addierwert verringern	n.A.		
51	DMX Wert für Kanal 3 um Addierwert erhöhen	n.A.		
52	DMX Wert für Kanal 3 um Addierwert verringern	n.A.		
53	DMX Wert für Kanal 4 um Addierwert erhöhen	n.A.		
54	DMX Wert für Kanal 4 um Addierwert verringern	n.A.		
55	DMX Wert für Strobo Pause um Addierwert erhöhen	n.A.		
56	DMX Wert für Strobo Pause um Addierwert verringern	n.A.		
57	DMX Wert für Strobo Delay um Addierwert erhöhen	n.A.		
58	DMX Wert für Strobo Delay um Addierwert verringern	n.A.		
59	Addierwert = 1	n.A.		
60	Addierwert = 10	n.A.		
61	Addierwert = 100	n.A.		

62	Addierwert = 1000	n.A.		
63	Addierwert = 10000	n.A.		
64	Addierwert = 50000	n.A.		
65	White-Dimmer im aktuellen Programm aktivieren bzw. deaktivieren	38		
66	White-Dimmer Werte für aktuelles Programm laden	39		
67	White-Dimmer Werte für aktuelles Programm speichern	40		
101	Programm Funktion 1	32		
102	Programm Funktion 2	33		
103	Programm Funktion 3	34		
104	Programm Funktion 4	35		
105	Programm Funktion 5	36	S5	
106	Programm Funktion 6	37		
107	Programm Funktion 7	n.A.		
108	Programm Funktion 8	n.A.		
109	Programm Funktion 9	n.A.		
110	Programm Funktion 10	n.A.		
111	Programm Funktion 11	n.A.		
112	Programm Funktion 12	n.A.		
113	Programm Funktion 13	n.A.		
114	Programm Funktion 14	n.A.		
115	Programm Funktion 15	n.A.		
116	Programm Funktion 16	n.A.		
117	Programm Funktion 17	n.A.		
118	Programm Funktion 18	n.A.		
119	Programm Funktion 19	n.A.		
120	Programm Funktion 20	n.A.		